

ПАСПОРТ

V1-E0-KA137-30000-2002440

Светодиодный светильник VARTON E-серии
DL-Roll CRI90 подвесной 18 Вт 4000 К
140x190 мм RAL7024 серый муар с
рассеивателем опал



1. Основные сведения

Изготовитель: ООО ТПК «Вартон».

Адрес изготовителя: 121354, Россия, город Москва, улица Дорогобужская, дом 14, строение 6, help@varton.ru.

Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 301831, Россия, Тульская область, Богородицкий район, город Богородицк, улица 30 лет Победы, дом 1а.

Соответствие: ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ТС 037/2016

Технические условия: ТУ 27.40.25-027-29497914-2020

3. Комплектность

Светильник — 1 шт.

Рассеиватель — 1 шт.

Комплект подвесов на один светильник — 1 шт.

Информационный лист — 1 шт.

Упаковка — 1 шт.

4. Указания по монтажу и эксплуатации




Рис.1




Рис.2

Установка светильника производится на любую ровную горизонтальную поверхность. Перед электрическим подключением светильника убедитесь в отсутствии напряжения.

- Распакуйте светильник и убедитесь в отсутствии механических повреждений.
- Отсоедините монтажную скобу от потолочной чаши и прикрепите её к монтажной поверхности (дюбели и установочные винты в комплект не входят).
- Подведите выведенный провод к питающей сети через потолочную чашу, отрегулировав длину провода. Закрепите провод в фиксаторе резьбы.
- Закрепите потолочную чашу на установочной скобе при помощи винтов, входящих в комплект.
- Включите питание и убедитесь в том, что светильник нормально функционирует.

5. Условия хранения и транспортирования

Условия транспортирования: любым видом транспорта при условии защиты упаковки от механических воздействий и атмосферных осадков. Хранить в упаковке в закрытых сухих помещениях. При хранении светильников с аварийным питанием рекомендуется заряжать аккумуляторную батарею не реже одного раза в 6 месяцев.

6. Ресурс, срок службы, гарантии изготовителя

Срок службы: 96 мес.

Гарантийный срок: 60 месяцев с даты продажи или поставки, но не более 64 месяцев с даты выпуска.

7. Требования безопасности

Запрещаются любые работы со светильником при подключённом напряжении; эксплуатация светильника I класса защиты без подключения к защитному заземлению; эксплуатация светильника с механическими повреждениями.

Работы по монтажу производить специалисту не ниже II квалификационной группы по электробезопасности.

8. Сведения об утилизации

Специальных условий и разрешений для утилизации не требует.

9. Свидетельство о приемке

Светильник изготовлен в соответствии с техническими условиями и признан годным к эксплуатации.

10. Дополнительные сведения

Подвесной светильник комплектуется подвесной системой: кабелем 2 м и потолочной чашей.